

	Frencken PD 10	Bona R770	Frencken PU 70	Wakol PU 225	Bona R 848-T	Bona R 850	Bona Titan	Frencken PE 75 plus	Frencken PE 90
Open tijd	30-45 min.	70 min.	60 min.	50 min.	30 min.	40 min.	30 min.	25 – 30 min.	30 min.
Tapis 6 mm op spaanplaat / mozaïek	***	***	***	***		**	***		
Bourgogne 9 mm op spaanplaat / mozaïek	***	***	***	***		***	***		**
Massieve plank 20 mm dik t/m 22 cm breed rechtstreeks of op spaanplaat/ mozaïek		***	***	***			***	** tot 15 cm breed	***
Massieve plank 20 mm dik > 22 cm breed rechtstreeks of op spaanplaat/ mozaïek		***	***	***			***		
Planchetten 10 mm dik op zandcement/ anhydriet		*** Bij anhydriet primer noodzakelijk	**	***	**	***	***		***
Tweelaagsparket op zandcement/ anhydriet		** Bij anhydriet primer noodzakelijk	**	***	***	***	***		***
Lamel, multiplank op zandcement/ anhydriet < 22 cm		** Bij anhydriet primer noodzakelijk	**	***	***	***	***	***	***
Lamel, multiplank op zandcement/ anhydriet > 22 cm < 30cm		** Bij anhydriet primer noodzakelijk	**	**		**	***		***
Hoogkant op zandcement/ anhydriet		*** Bij anhydriet primer noodzakelijk	***	***		***	***		***

	Frencken PD 10	Bona R770	Frencken PU 70	Wakol PU 225	Bona R 848-T	Bona R 850	Bona Titan	Frencken PE 75 plus	Frencken PE 90
Mozaïek/ Spaanplaat op zandcement	** voorstrijken met surface primer	***	***	***	***	***	***	**	***
Mozaïek/ Spaanplaat op anhydriet		** Bij anhydriet primer noodzakelijk	**	**	***	***	***	**	***
Mozaïek/ spaanplaat op Egaline	** voorstrijken met surface primer	***	***	***	***	***	***	***	***
Mozaïek / spaanplaat op mastiek asfalt		Alleen met primer	**	**	Alleen met primer	Alleen met primer	Alleen met primer		
Mozaïek / spaanplaat op beton monoliet		Altijd hechttest uitvoeren		***	Altijd hechttest uitvoeren	Altijd hechttest uitvoeren	Altijd hechttest uitvoeren		
Mozaïek / spaanplaat op Fermacell				***		*** Diagonaal Evt. Primer D501	*** Diagonaal Evt. Primer D501		
Mozaïek / spaanplaat op Natuursteen / Marmer		Controleren of het goed vast zit, ontvetten, GOED naspoelen met SCHOON water, schuren tot zichtbare krassen. Primeren met Bona D520		Controleren of het goed vast zit, ontvetten, schuren tot zichtbare en voelbare krassen Wakol raad aan hier MS-lijm te gebruiken	Controleren of het goed vast zit, ontvetten, GOED naspoelen met SCHOON water, schuren tot zichtbare krassen.	Controleren of het goed vast zit, ontvetten, GOED naspoelen met SCHOON water, schuren tot zichtbare krassen.	Controleren of het goed vast zit, ontvetten, GOED naspoelen met SCHOON water, schuren tot zichtbare krassen.	Controleren of het goed vast zit, ontvetten, schuren tot zichtbare krassen.	Controleren of het goed vast zit, ontvetten, schuren tot zichtbare krassen.

	Frencken PD 10	Bona R770	Frencken PU 70	Wakol PU 225	Bona R 848-T	Bona R 850	Bona Titan	Frencken PE 75 plus	Frencken PE 90
Mozaïek / spaanplaat op keramische tegels		Controleren of het goed vast zit, ontvetten, GOED naspoelen met SCHOON water, schuren tot zichtbare krassen.		Controleren of het goed vast zit, ontvetten, GOED naspoelen met SCHOON water, schuren tot zichtbare en voelbare krassen Wakol raad aan hier MS-lijm te gebruiken	Controleren of het goed vast zit, ontvetten, GOED naspoelen met SCHOON water, schuren tot zichtbare krassen.	Controleren of het goed vast zit, ontvetten, GOED naspoelen met SCHOON water, schuren tot zichtbare krassen.	Controleren of het goed vast zit, ontvetten, GOED naspoelen met SCHOON water, schuren tot zichtbare krassen.	Controleren of het goed vast zit, ontvetten, GOED naspoelen met SCHOON water, schuren tot zichtbare krassen.	Controleren of het goed vast zit, ontvetten, GOED naspoelen met SCHOON water, schuren tot zichtbare krassen.
Mozaïek / spaanplaat op siergrind		*** OSB indien nodig aanschuren om filmlaag te verwijderen		Controleren of het goed vast zit, ontvetten, GOED naspoelen met SCHOON water, bij open structuur, de vloer eerst uitvullen met Wakol Z615. Bij gesloten structuur schuren tot zichtbare en voelbare krassen Wakol raad aan hier MS-lijm te gebruiken	Controleren of het goed vast zit, ontvetten, GOED naspoelen met SCHOON water, schuren tot zichtbare krassen.	Controleren of het goed vast zit, ontvetten, GOED naspoelen met SCHOON water, schuren tot zichtbare krassen.	Controleren of het goed vast zit, ontvetten, GOED naspoelen met SCHOON water, schuren tot zichtbare krassen.	Controleren of het goed vast zit, ontvetten, GOED naspoelen met SCHOON water, schuren tot zichtbare krassen.	Controleren of het goed vast zit, ontvetten, GOED naspoelen met SCHOON water, schuren tot zichtbare krassen.

	Frencken PD 10	Bona R770	Frencken PU 70	Wakol PU 225	Bona R 848-T	Bona R 850	Bona Titan	Frencken PE 75 plus	Frencken PE 90
Mozaïek / spaanplaat op spaanplaat, multiplex, OSB en andere houten ondervloeren		Controleren of het goed vast zit, Ontvetten, GOED naspoelen met SCHOON water, schuren tot zichtbare krassen. Primeren met Bona D520	*** Controleren of het goed vast zit, Ontvetten, GOED naspoelen	***	*** OSB indien nodig aanschuren om filmlaag te verwijderen	*** OSB indien nodig aanschuren om filmlaag te verwijderen	*** OSB indien nodig aanschuren om filmlaag te verwijderen		

*** aanbevolen

** geschikt